



E-mail: mail@brack-case.ch

Peter Brack **B**

CH-5622 Waltenschwil Kirchweg 1 Telefon 056/ 622 54 58

Fax 056/ 621 82 13

Reparaturanleitung - Griff

Die alten Griffbügel entfernen.

Die Metallbügel stecke und auf der Innenseite die Kunststoffplättchen und die Federclips anbringen . Mit der Zange Metallclips fest andrücken und eine Vierteldrehung machen. Überstehende Metallspitze abklemmen. ev. etwas nach feilen.

Material:

- 2 Griffbügel, Metal und Kunststoffteil
- 4 Federclips
- Griff